



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Alfa Romeo 156 Bj. 02-

Art.Nr.:

ALK070 / 075

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben der Radio-Heizungsschaltergruppe aufsetzen so, daß die zwei linke Bleche der Konsole in den Spalt zwischen der Instrumentenblende und der Verkleidung eingedrückt werden.
- Unteres Blech der Konsole unter die Verkleidung des Mitteltunnels biegen.