



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Audi 80 / 90 Typ B4 Bj. 91-95 Cabrio ohne Beifahrerairbag

Art.Nr.:

AUK030 / 035

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben der Radio-Heizungsschaltergruppe anbringen wobei das Blech der Konsole in den Armaturenspalt des Fahrzeugs eingedrückt wird.
- Konsole im unteren Teil durch die Vertiefung mittels der mitgelieferten Blechschraube befestigen.