



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole BMW 3er E36 Bj. 91-98

Art.Nr.:

BMK020 / 025

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug. 04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben dem Schalthebel so aufsetzen, dass das runde Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung zwischen vorstehendem und zurückspringendem Teil der Verkleidung greift.
- Anschließend das Blech durch die Bohrung mittels Blechschraube befestigen.
- Die Konsole mittels 2er Blechschrauben durch Konsolenvertiefung im Teppich fixieren.