



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole BMW 5er E39 Bj. 95-

Art.Nr.:

BMK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug. 04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole am Mitteltunnel aufsetzen (rechts neben dem Schalthebel)
- Konsole fest andrücken und mittels Blechschraube durch die Vertiefung festschrauben (seitlich am Mitteltunnel).