



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Voyager Bj. 96-00

Art.Nr.:

**CHK040 / 045**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Armaturenverkleidung im Bereich des Radios und Belüftung demontieren.
- Die Konsole aufsetzen, wobei das Blech eingesteckt wird und durch die wieder eingesetzte Verkleidung eingeklemmt ist.
- Im unteren Konsolenbereich mittels Blechschraube befestigen.