



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Grand Cherokee Bj. 99-

Art.Nr.:

CHK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Gummiauflage vor dem Schalthebel herausnehmen und die Ablageschale abschrauben.
- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels aufsetzen und das Blech innen um die Kante unterbiegen.
- Unteres Blech unter die Kante des Mitteltunnels straff umbiegen.
- Die Ablageschale wieder einsetzen und festschrauben.
- Anschließend die Gummiauflage wieder einlegen.