



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Sebring Bj. 01-

Art.Nr.:

CHK140 / 145

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie die Blende rund um das Radio.
- Drehen Sie die abgebildete Originalschraube (siehe Pfeil) heraus.



Abbildung 2:

- Entfernen Sie die Zierleiste oberhalb des Handschuhfaches.



Abbildung 3:

- Die Konsole auf der linken Seite der Zierleiste aufsetzen und das Blech der Konsole (siehe Pfeil) um die Kante der Zierleiste umbiegen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Sebring Bj. 01-

Art.Nr.:

CHK140 / 145

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Bauen Sie die Zierleiste mit der daraufgesetzten Konsole wieder ein.
- Bauen Sie den Rahmen rund um das Radio wieder ein, wobei das untere gewinkelte Blech der Konsole (siehe Pfeil) hinter dem Rahmen fixiert wird.



Abbildung 5:

- Einbaufertiger Zustand.