



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Citroen Picasso Bj. 00-

Art.Nr.:

**CIK040 / 045**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



### **Abbildung 1:**

- Das Radio herausnehmen.
- Schalthebelverkleidung hochziehen.
- Beide Schrauben der Armaturenverkleidung herausdrehen und die Verkleidung abmontieren.
- Die Konsole aufsetzen und das Blech mittels Blechschraube befestigen.
- Die Verkleidung wieder einbauen und festschrauben.
- Radio wieder einsetzen.
- Schalthebelverkleidung einbauen.
- Durch die Vertiefung in der Konsole mittels Blechschraube befestigen.