



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Daewoo Kalos, Bj. 09/02-

Art.Nr.:

DAK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand die kleine Blende rechts vom Radio entfernen.



Abbildung 2:

- Die Blende zur Seite legen.



Abbildung 3:

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen, wobei die beiden linken Bleche der Konsole in den Radiobereich greifen.
- Das obere Blech (siehe Pfeil) mittels einer Blechschraube befestigen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Daewoo Kalos, Bj. 09/02-

Art.Nr.:

DAK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das untere Blech der Konsole im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante biegen.



Abbildung 5:

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.