



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Daewoo Evanda, Bj. 03/03-

Art.Nr.:

DAK100 / 105

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Den Rahmen rund um das Radio entfernen.



Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen, wobei die beiden linken Bleche in den Radiobereich greifen und das obere Blech (siehe Pfeil) in den Armaturenspalt eingedrückt wird.



Abbildung 3:

- Die beiden linken Bleche der Konsole um die Kunststoffkante biegen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Daewoo Evanda, Bj. 03/03-

Art.Nr.:

DAK100 / 105

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das untere Blech im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante biegen.



Abbildung 5:

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.