



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Fiat Idea, Bj. 02/04-

Art.Nr.:

FIK120 / 125

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand den Rahmen rund um den Schalthebel heraushebeln.



Abbildung 2:

- Den Lederbalg des Schalthebels durch Drücken nach unten vom Rahmen trennen.



Abbildung 3:

- Die Konsole auf den rechten Rand des Rahmens aufsetzen wie es die Form der Konsole vorgibt.
- Alle Bleche (an der linken und rechten Seite der Konsole) um den Rand des Rahmens biegen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Fiat Idea, Bj. 02/04-

Art.Nr.:

FIK120 / 125

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Alle ausgebauten Teile im umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.