



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Escort Bj. 95-99

Art.Nr.:

FOK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Abdeckung des Handbremshebels herausnehmen.
- Die Konsole rechts daneben auf den Mitteltunnel aufsetzen.
- Beide Bleche unter die Kanten des Mitteltunnels biegen.
- Rechts unten durch die Laminatzunge mittels Blechschraube befestigen.