



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Ford Ka Bj. 96-04/05
Ford Streetka Bj. 03-

Art.Nr.:

FOK110 / 115

Perfect Fit
by WAECO

Stand Juli 05

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts vom Radio aufsetzen, wobei das Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung fasst.
- Danach durch die Vertiefung der Konsole mittels Blechschraube im Fußraum des Beifahrers befestigen.