



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Fusion Bj. 03-

Art.Nr.:

FOK200 / 205

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie mit einem flachen Gegenstand die Schalterblende rechts neben dem Radio.
- Den Stecker des Kabelbaumes nicht abziehen !
- Drehen Sie nun die zwei sichtbaren Originalschrauben (siehe Pfeile) heraus und legen Sie sie zur Seite.



Abbildung 2:

- Hebeln Sie mit einem flachen Gegenstand die Verkleidung rund um die Radio- Heizungsgruppe etwa 1cm ab.
- Öffnen Sie das Handschuhfach.



Abbildung 3:

- Die Konsole aufsetzen wie es die Form des Armaturenbrettes vorgibt, wobei die beiden linken Bleche der Konsole unter der Verkleidung greifen.
- Rechts im Bereich des Handschuhfaches die Konsole mittels der mitgelieferten Blechschrauben (siehe Pfeile) befestigen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Fusion Bj. 03-

Art.Nr.:

FOK200 / 205

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Montieren Sie alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge.
- Schließen Sie das Handschuhfach.