



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Focus C-Max Bj. 03-

Art.Nr.:

FOK210 / 215

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Lederbalg rund um den Schalthebel.
- Dabei ist darauf zu achten, dass der Lederbalg von der ihn umrahmenden Verkleidung getrennt wird.



Abbildung 2:

- Das obere breite Blech unter in den Spalt der Armaturenverkleidung unterhalb der Heizungssteuerung eindrücken (siehe Pfeil).
- Das untere kleine Blech greift nun in die Schaltkulissee.



Abbildung 3:

- Die zuvor demontierte Verkleidung des Schalthebels wieder einsetzen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Focus C-Max Bj. 03-

Art.Nr.:

FOK210 / 215

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Nun das kleine Blech um die Kante nach innen biegen (siehe Pfeile).



Abbildung 5:

- Den Lederbalg des Schalthebels wieder montieren.