



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Honda Civic 3-Doors Bj. 96-

Art.Nr.:

**HOK070 / 075**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



### **Abbildung 1:**

- Die Konsole im unteren Bereich des Mitteltunnels aufsetzen.
- Die vorhandene Schraube im unteren Bereich der Konsole vorher heraus drehen.
- Durch die Konsole an dieser Stelle ein Loch einbohren und mittels der vorher heraus gedrehten Schraube wieder befestigen.