



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Honda Civic 3-,5-Doors Bj. 08/01--

Art.Nr.:

HOK120 / 125

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie die Verkleidung (Abdeckplatte) des Schalthebels und öffnen Sie das Handschuhfach.
- Die Konsole ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Das ein Metallblech auf der linken Seite der Telefonkonsole kann nun mit den mitgelieferte Schraube am Armaturenbrett befestigt werden.
- Das Blech dritte der Konsole (rechts unten) fasst nun in das Handschuhfach und wird hier ebenfalls mittels mitgelieferter Schraube befestigt.
- Die zuvor demontierten Teile des Fahrzeugs wieder montieren und das Handschuhfach schließen.