



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Honda Accord ohne DVD Bj. 03-

Art.Nr.:

HOK150 / 155

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach und Ablagefach öffnen.
- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben der Gangschaltung aufgesetzt wo bei die beiden Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den Spalt eingedrückt werden.
- Dann die Konsole justieren wie es die Form der Konsole vorgibt.



Abbildung 2:

- Konsole andrücken und am äußersten Rand mittels Blechschraube festschrauben (siehe Pfeil).



Abbildung 1:

- Einbaufertiger Zustand