



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Hyundai Matrix Bj. 01-

Art.Nr.:

# HYK050 / 055

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Originalschraube im Beifahrerfußraum (siehe Pfeil) herausdrehen und zur Seite legen.



**Abbildung 2:**

- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Schalthebel aufsetzen, wie es die Form der Konsole vorgibt.



**Abbildung 3:**

- In die Mulden der Konsole die zuvor herausgedrehte Originalschraube wieder eindrehen (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Hyundai Matrix Bj. 01-

Art.Nr.:

# HYK050 / 055

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Einbaufertiger Zustand