



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Jaguar XJ Bj. 03-

Art.Nr.:

JAK050 / 055

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben dem Radio auf den Rand des Mitteltunnels aufsetzen, wobei die beiden rechten Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den Amaturenbrettspalt eingedrückt werden.



Abbildung 2:

- Das untere Blech (siehe Pfeil) um die Verkleidung biegen.



Abbildung 3:

- Einbaufertiger Zustand.