



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole Jaguar X-Type Bj. 01-

Art.Nr.:

JAM000

mobitronic
by WAECO

Perfect Fit

Stand Jan-03

Seite 1 von 3



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den kompletten Rahmen rund um den Schalthebel.
- Drehen Sie die 2 Originalschrauben (siehe Pfeile) heraus.



Abbildung 2:

- Entfernen Sie den Aschenbecher.
- Die Kabelverbindungen trennen.
- Entfernen Sie die nun sichtbare Blende (siehe Pfeil)



Abbildung 3:

- Drehen Sie die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) heraus.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole Jaguar X-Type Bj. 01-

Art.Nr.:

JAM000

mobitronic
by WAECO

Perfect Fit

Stand Jan-03

Seite 2 von 3



Abbildung 4:

- Entfernen Sie die Verkleidung oberhalb des Radios.
- Drehen Sie die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) heraus.



Abbildung 5:

- Die nun gelöste Verkleidung vorsichtig leicht abziehen.



Abbildung 6:

- Die Konsole auf auf dem Rand der Verkleidung aufsetzen wobei das obere winklige Blech der Konsole (siehe Pfeil) in den Armaturensplatt eingedrückt werden kann.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole Jaguar X-Type Bj. 01-

Art.Nr.:

JAM000

mobitronic
by WAECO

Perfect Fit

Stand Jan-03

Seite 3 von 3



Abbildung 7:

- Das untere Blech der Konsole (siehe Pfeil) mittels Blechschraube befestigen.



Abbildung 8:

- Montieren Sie alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge.