



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Kia Carnival II LX und EX Bj. 02-

Art.Nr.:

**KIK000 / 005**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Den Aschenbecher öffnen.
- Die Aschenbecherdose herausnehmen.
- Die nun sichtbare dunkle Originalschraube im Aschenbecherhalter herausdrehen.



**Abbildung 2:**

- Den Armaturenrahmen vorsichtig abnehmen (der Rahmen ist an 8 Stellen eingerastet).
- Den Rahmen zur Seite legen.



**Abbildung 3:**

- Die Konsole auf dem Rand aufsetzen, wie es die Form des Armaturenbretts vorsieht.
- Gleichzeitig greifen die beiden Bleche im Inneren der Armatur um den Rand des Armaturenbretts (siehe Foto).



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Kia Carnival II LX und EX Bj. 02-

Art.Nr.:

**KIK000 / 005**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Den Armaturenrahmen wieder einbauen und die Originalschraube im Aschenbecherhalter wieder eindrehen.
- Die Aschenbecherdose wieder einsetzen.
- Den Aschenbecher schließen.



**Abbildung 5:**

- Alle Teile wieder montieren