



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Kia Opirus, Bj. 03-

Art.Nr.:

KIK090 / 095

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem Schraubendreher das Leder der Konsole durchstechen (siehe Pfeile). Die mitgelieferten Blechschrauben von innen durch die Bohrungen in der Konsole einsetzen.
- Die Konsole rechts neben dem Radio am Armaturenbrett aufsetzen so wie es die Form der Konsole vorgibt.
- Die Konsole durch die zuvor erstellten Löcher in der Konsole befestigen.