



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda 626 Bj. 98-00

Art.Nr.:

MAK050 / 055

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.
- Instrumentenblende abmontieren.
- Konsole in Höhe des Handschuhfaches aufsetzen und Blende wieder montieren, wobei das Winkelblech unter der Blende bleibt.
- Konsole bei geöffnetem Handschuhfach mittels zweier Blechschrauben im Randbereichen festschrauben, so dass die Schrauben vom geschlossenen Deckel des Handschuhfaches verdeckt werden.
- Das Handschuhfach schließen.