



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda MX-5 Bj. 98-

Art.Nr.:

**MAK060 / 065**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Das Handschuhfach öffnen.
- Konsole in Höhe des Handschuhfaches aufsetzen, wobei das Blech am kürzeren Rand in den Spalt zwischen den Armaturen und der Verkleidung eingedrückt wird.
- Unteres Blech bei geöffnetem Handschuhfach mittels Blechschaube so befestigen, daß die Schraube vom Fachdeckel verdeckt wird.
- Das Handschuhfach schließen.