



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Fiesta / Puma Bj. 96- Mazda 121 Bj. 96-

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Art.Nr.:

**MAK070 / 075**

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Das Handschuhfach öffnen.
- Das Blech auf der Innenseite in den Spalt zwischen Radio, Heizungsschaltrahmen und der Verkleidung fest eindrücken.
- Blech am längeren Ende bei geöffnetem Handschuhfach mittels Blechschraube festschrauben.
- Das Handschuhfach wieder schließen.