



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda 626 Bj. 00-01

Art.Nr.:

MAK120 / 125

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Originalschraube rechts am Mitteltunnel im Beifahrerfußraum entfernen.
- Entsprechend dieser Schraube ein Loch in die Vertiefung der Konsole bohren.
- Konsole auf den rechten Rand des Mitteltunnels, zwischen Schalthebel und Armaturentafel aufsetzen.
- Anschließend mit der vorher entfernten Originalschraube befestigen.