



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda Tribute Bj. 01-

Art.Nr.:

**MAK140 / 145**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die zwei Originalschrauben im Fahrer-Beifahrerfußraum an der Mittelkonsole herausdrehen und die Mittelkonsole abziehen.
- Verkleidung der Heizungsschalter mit einem flachen Gegenstand etwa 1-2 cm abziehen.
- Handschuhfach öffnen.
- Konsole aufsetzen wie es die Form des Armaturenbrettes vorgibt, wobei das winklige Blech in die Öffnung unterhalb der Heizungsschalterverkleidung hineingreift.
- Die Verkleidung eindrücken, so dass das Blech der Konsole hierdurch festgeklemmt wird.
- Das Blech im Handschuhfach mittels Blechschraube befestigen, auch das untere Blech mittels Blechschraube befestigen.
- Handschuhfach schließen.
- Die Mittelkonsole wieder in seine alte Position bringen, und die Originalschrauben wieder eindrehen.