



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda 2 Bj. 03-

Art.Nr.:

MAK160 / 165

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das kleine Ablagefach neben dem Handschuhfach öffnen.



Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen. Dabei wird das linke Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung (siehe Pfeil) eingedrückt.



Abbildung 3:

- Das untere Blech (siehe Pfeil) wird im Bereich des Ablagefaches um die Verkleidung gebogen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda 2 Bj. 03-

Art.Nr.:

MAK160 / 165

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 5:

- Das Ablagefach schließen.