



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda 626 Bj. 01-

Art.Nr.:

**MAK170 / 175**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole rechts neben dem Ablagefach aufsetzen wie es die Form vorgibt.
- Dabei wird das Blech der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung (siehe Pfeil) eingedrückt.



**Abbildung 2:**

- Das Blech am unteren Ende der Konsole wird im Fussbereich des Beifahrers um die Kante der Mittelunnelverkleidung gebogen (siehe Pfeil).



**Abbildung 3:**

- Das linke Blech wird im Ablagefach um die Kante der Verkleidung gebogen (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Mazda 626 Bj. 01-

Art.Nr.:

**MAK170 / 175**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Einbaufertiger Zustand