



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mercedes Benz W201 190er Bj. -90

Art.Nr.:

MBK020 / 025

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Den Aschenbecher ausbauen.
- Die Konsole so aufsetzen, dass das Blech in den Aschenbecherbereich greift.
- Gleichzeitig die Lamynahtzunge im Bereich des Handschuhfaches unter die Verkleidung eindrücken.
- Dann das Blech durch die Bohrung mittels mitgelieferter Blechschraube befestigen.
- Durch die Vertiefung in der Konsole mittels mitgelieferter Blechschraube im Teppich fixieren.