



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Mercedes Benz A-Klasse Bj. 03/01-

Art.Nr.:

MBK170 / 175

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Autoradio, Ablagefach, Radio-DIN-Schacht und Originalschraube ausbauen.
- Konsole wie abgebildet positionieren.
- Konsole durch Blech per Originalschraube befestigen.
- Durch Konsolenvertiefung am unteren Ende per Schraube Konsole befestigen.
- Alle Teile wieder anbringen.