



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mitsubishi Pajero Bj. 91- BFA

mit

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1

Art.Nr.:

MIK080 / 085



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.
- Die Konsole rechts neben dem Aschenbecher anbringen so, dass das kurze Blech in den Spalt der Verkleidung eingedrückt wird.
- Im Bereich des Handschuhfachs das Blech mittels Blechschraube befestigen.
- Das Handschuhfach schließen.