



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mitsubishi Space Waggon Bj. 98-

Art.Nr.:

MIK110 / 115

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Verkleidung (Abdeckplatte) des Schalthebels abziehen.
- Die Verkleidung des Mitteltunnels im Fußraum ebenfalls abziehen.
- Die Konsole neben dem Schalthebel aufsetzen und die Blechzunge um die Kante umbiegen, danach die Abdeckplatte wieder eindrücken.
- Im Fußraumbereich die Schraube unter der gelösten Verkleidung heraus drehen und durch die Blechlasche der Konsole wieder eindrehen (vorher Loch entsprechend einbohren).
- Anschließend die Verkleidung wieder eindrücken.