



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mitsubishi Pajero Pinin Bj. 99-

Art.Nr.:

MIK190 / 195

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Rahmen der Verkleidung rund um die Radio-Heizungsgruppe.
- Unten rechts eine Original Schraube ausdrehen und das Handschuhfach öffnen.
- Die Konsole ansetzen wie es das Armaturenbrett vorgibt (siehe Foto).
- Das Blech der Konsole neben dem Radio mit Original Schraube befestigen.
- Das Blech im Handschuhfach mittels Blechschaube befestigen.
- Den Rahmen der Radio-Heizungsgruppe wieder einbauen.
- Handschuhfach schließen.