



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Nissan Primera Bj. 96-01

Art.Nr.:

NIK060 / 065

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Konsole rechts neben dem Schalthebel positionieren. Beim Ansetzen die Lamynahtzunge leicht abziehen, damit die Form in die Ablagemulde hinter dem Aschenbecher fassen kann.
- Das Blech in Höhe des Schalthebels in den Spalt der Armaturenverkleidung drücken.
- Konsole fest andrücken und durch die Vertiefung mittels Blechschraube im Beifahrerfußraum im Teppich befestigen.