



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Nissan Patrol Bj. 99-

Art.Nr.:

NIK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Aschenbechereinsatz und deren sichtbare Schraube.
- Bauen Sie die Verkleidung der Schalthebel mittels Herausdrehens beider Schrauben aus.
- Befestigen Sie das Konsolenblech auf den oberen Bolzen, der zur Befestigung des Lederbalgs dient.
- Entfernen Sie hierzu vorsichtig die kleine Scheibe vom Bolzen und setzen Sie das Blech auf. Scheibe wieder aufsetzen. Verkleidung wieder einsetzen. Bei korrekter Position kann die Konsole mittels Originalschraube befestigt werden.
- Schließlich Konsole durch 2. Vertiefung mittels Blechschaube im Teppich befestigen.