



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Nissan Almera Tino Bj. 03-

Art.Nr.:

**NIK140 / 145**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen.
- Dabei werden die beiden linken Bleche der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung (siehe Pfeile) eingedrückt.



**Abbildung 2:**

- Das dritte Bleche der Konsole (siehe Pfeil) wird nun um die Verkleidung des Mitteltunnels gebogen.



**Abbildung 3:**

- Einbaufertiger Zustand.