



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Astra Bj. 91-97

Art.Nr.:

**OPK010 / 015**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Sep 04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole in Höhe des Handschuhfaches aufsetzen, wobei vorher die Armaturenverkleidung abgenommen werden muß.
- Nach Einsetzen der Konsole die Verkleidung wieder montieren, so dass das Blech durch die Verkleidung festgehalten wird.
- An Laminahtzunge, die in den Handschuhfachbereich hineingeht, mittels Blechschraube festschrauben.
- Durch die Vertiefung in der Konsole mittels Blechschraube festschrauben.