



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Vectra B Bj. 95-

Art.Nr.:

OPK030 / 035

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Rahmen rund um die Heizungsregler.
- Drehen Sie die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) heraus.



Abbildung 2:

- Entfernen Sie den Rahmen rund um das Radio.
- Drehen Sie die Originalschraube (siehe Pfeil) heraus.



Abbildung 3:

- Haken Sie die Konsole mit der Laminatzunge in den Spalt der Armaturenverkleidung im Fußraum des Beifahrers (siehe Pfeil)
- Drehen Sie die Konsole nach oben.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Vectra B Bj. 95-

Art.Nr.:

OPK030 / 035

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das linke Blech der Konsole (siehe Pfeil) greift in den Bereich des Radios unter den Radiorahmen.
- Drehen Sie die Originalschraube wieder ein.



Abbildung 5:

- Montieren Sie alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge.