



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Omega A Bj. -93

Art.Nr.:

OPK040 / 045

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep 04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole in Höhe des Radio aufsetzen und die Lamynahtzunge im unteren Bereich der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung eindrücken.
- Durch die Vertiefung in der Konsole mittels Blechschraube festschrauben.