



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Tigra / Corsa Bj. 99-

Art.Nr.:

OPK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie die Verkleidung rund um den Umluftregler.
- Drehen Sie nun die 2 sichtbaren Originalschrauben (siehe Pfeile) heraus.



Abbildung 2:

- Öffnen Sie das Handschuhfach.
- Drehen Sie die nun 2 sichtbaren Originalschrauben heraus (siehe Pfeile).



Abbildung 3:

- Schließen Sie das Handschuhfach.
- Drehen Sie die nun 2 sichtbaren Originalschrauben heraus (siehe Pfeile).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Tigra / Corsa Bj. 99-

Art.Nr.:

OPK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Ziehen Sie den Rahmen rund um die Heizungsgruppe etwa 1cm ab.
- Setzen Sie die Konsole wie abgebildet auf. Dabei greift das linke Blech der Konsole unter den Rahmen (siehe Pfeil).



Abbildung 5:

- Befestigen Sie das Blech im Handschuhfachbereich mittels der mitgelieferten Blechschaube (siehe Pfeil).



Abbildung 6:

- Montieren Sie die zuvor demontierten Teile wieder.