



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole
Opel Monterey Bj. 96- **Isuzu**
Trooper Bj. 00-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1

Art.Nr.:

OPK090 / 095



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole in Höhe des Handschuhfaches aufsetzen, wobei das Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt wird.
- Durch das zweite Blech mittels Blechschraube im Bereich des Handschuhfaches befestigen.