



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Frontera Bj. 98-

Art.Nr.:

OPK120 / 125

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep 04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben dem Schalthebel aufsetzen, wobei die Lamynahtzunge in den Spalt zwischen Mittelunnelverkleidung und Schalthebelabdeckung gedrückt wird.
- Unten durch Vertiefung mittels Blechschraube befestigen.