



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Omega B Bj. 09/99-

Art.Nr.:

**OPK140 / 145**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Sep 04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



### **Abbildung 1:**

- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels neben dem Schalhebel aufsetzen.
- Durch die Vertiefung in der Konsole mittels Blechschraube festschrauben.