



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Opel Movano Bj. 99-
Renault Master Bj. 99-
Nissan Interstar Bj. 09-**

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep -04

Seite 1 von 2

Art.Nr.:

OPK150 / 155



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Ablagefach neben der Heizungs-Steuergruppe mit einem flachen Gegenstand (siehe Pfeile) vorsichtig entfernen und zur Seite legen.
- Das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 2:

- Die Konsole auf den Rand rechts neben dem Ablagefach aufsetzen wobei das Blech in den Bereich des Ablagefaches greift (siehe Pfeil).
- Das Blech um die Kante ins Innere des Armaturenbrettes umbiegen.



Abbildung 3:

- Das rechte Blech greift in den Bereich des Handschuhfaches und wird hier mittels mitgelieferter Blechschraube befestigt (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Opel Movano Bj. 99-
Renault Master Bj. 99-
Nissan Interstar Bj. 09-**

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep -04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

OPK150 / 155



Abbildung 4:

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren und das Handschuhfach schließen.