



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Peugeot 306 Bj. 98-

Art.Nr.:

PEK050 / 055

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.
- Die Konsole in Höhe des Radios aufsetzen, wobei das Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt wird.
- Durch das zweite Blech im Bereich des Handschuhfaches mittels Blechschraube befestigen.
- Das Handschuhfach schließen.