



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Peugeot 106 Bj. 97-

Art.Nr.:

**PEK070 / 075**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



### **Abbildung 1:**

- Das Handschuhfach öffnen.
- Die Konsole rechts neben den Lüftungsgittern aufsetzen, wobei die 2 Bleche in den Spalt der Armaturenverkleidung greifen.
- Das rechte Blech bei geöffnetem Handschuhfach mit der beigefügten Schraube im Handschuhfach befestigen.