



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Peugeot 407, Bj. 04-

Art.Nr.:

PEK100 / 105

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 2:

- Die Konsole am Armaturenbrett ansetzen wie es die Form der Konsole vorgibt (siehe nebenstehende Abbildung).
- Gleichzeitig das linke Blech der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung eindrücken.



Abbildung 3:

- Die beiden linken Bleche im Bereich des Handschuhfaches (siehe Pfeile) mittels der beiliegenden Schrauben fixieren.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Peugeot 407, Bj. 04-

Perfect Fit
by WAECO

Art.Nr.:

PEK100 / 105

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das Handschuhfach schließen.