



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole Peugot 307 / 307 SW, Bj. 01- Peugot 307 cc, Bj. 03-

Art.Nr.:

PEM000

Perfect Fit
by WAECO

Stand Mrz-04

Seite 1 von 3



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Den Lederbalg des Schalthebels nach oben ziehen.



Abbildung 2:

- Den Aschenbecher entfernen und die zwei nun sichtbaren Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen.



Abbildung 3:

- Ablagefach unter dem Radio herausziehen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole

Peugot 307 / 307 SW, Bj. 01-

Peugot 307 cc, Bj. 03-

Art.Nr.:

PEM000

Perfect Fit
by WAECO

Stand Mrz-04

Seite 2 von 3



Abbildung 4:

- Den Rahmen rund um den Schalthebel und der Climatronic entfernen.
- Die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen.



Abbildung 5:

- Die zwei äußeren Schalter oberhalb der Lüftungsdüsen entfernen.
- Die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen.



Abbildung 6:

- Den Rahmen rund um das Radio (zusammen mit den Lüftungsdüsen) etwa fünf bis sechs Zentimeter abziehen.
- Kabelverbindungen nicht trennen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole

Peugot 307 / 307 SW, Bj. 01-

Peugot 307 cc, Bj. 03-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Mrz-04

Seite 3 von 3

Art.Nr.:

PEM000



Abbildung 7:

- Die Konsole auf den oberen Rand des Armaturenbrettes aufsetzen, so wie es die Form der Konsole vorgibt.
- Das vordere Blech (siehe Pfeil) mit einem Blechschraube befestigen.



Abbildung 8:

- Durch die Vertiefung in der Konsole mit einer Blechschraube befestigen.



Abbildung 9:

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.